

AK



PRECISION PANEL LINER

¿Para qué los usamos?

Los paneladores sirven para resaltar los volúmenes y delimitar las diferentes planchas de fuselaje, paneles y detalles en aviones, tanques, trenes, coches, naves, robots, etc.

Todos los modelos tienen en común que presentan estructuras y detalles delimitados por líneas en positivo o en negativo. Hemos de tener en cuenta el detallado estas estructuras en el modelo para obtener más realismo y riqueza visual.

Los paneladores se usan después de que la maqueta está pintada para ganar profundidad y volumen en detalles y formas estructurales.

FÓRMULA
Mejorada

Nuevo tapón

Con pincel de precisión

Nuevo envase
30ml.

7
Tonos

LIGHT GREY	AK12101	
BLACK	AK12102	
SEPIA	AK12103	
DARK BROWN	AK12104	
FRESH RUST	AK12105	
DARK RUST	AK12106	
RAW UMBER GREENISH	AK12107	



Características

Los paneladores de precisión están formulados con una mezcla de productos en base enamel que permiten que la pintura discurra por capilaridad de forma eficiente pero sin esparcirse ni teñir grandes zonas.

La base enamel es ideal para panelar ya que evita la tensión superficial de los productos acrílicos y la pintura discurre con facilidad por los detalles.

Los paneladores de precisión disponen de un pincel muy afilado y con pocas fibras. Estas fibras son más largas que un pincel normal, para permitir cargar más pintura, que es lo que necesitamos en el proceso de panelado y poder remarcar líneas estructurales en una sola pasada. La precisión del pincel permite dejar discurrir la pintura alrededor de los detalles y en las hendiduras sin salimos y controlando el efecto.

Nuevo Aplicador, Mayor Precisión



Modo de uso

1 Elección del color

Un aspecto importante a la hora de seleccionar un panelador es elegir correctamente el color, que estará condicionado por el tono base para permitir que destaque sobre este.

Normalmente usaremos colores más oscuros que el color base o en el caso de una base negra podemos usar un color mucho más claro como el gris.



2 Aplicación

Aplicamos el panelador con ayuda del pincel de precisión sobre la superficie que queremos resaltar intentando ser lo más limpios y precisos posible.



3 Retoque final

Una vez han pasado unos minutos podemos retirar el exceso con un pincel limpio (en su defecto podemos usar un papel) humedecido, en **White Spirit**.

ESTA TÉCNICA ES MUY FÁCIL Y PERMITE GRANDES RESULTADOS.



AK PRECISION PANEL LINER

